

Bedienungsanleitung

Toll, dass der Wobbel Sie genauso begeistert wie Uns!

Um dafür zu sorgen dass Ihre Familie, und Sie selbst auch, eine lange Zeit und viel Spaß mit dem Wobbel haben werden, raten wir Ihnen, die Bedienungsanleitung gut durchzulesen. Der Wobbel ist ein Produkt aus natürlichen Materialien. Bitte überprüfen Sie den Wobbel bei der Ankunft auf die Kurve, das Aussehen, Beschädigungen und Stabilität. Bitte treten Sie innerhalb von 14 Tagen mit uns in Verbindung, sollten Sie Anmerkungen haben.

Alter und Gewicht

Das Wobbel-Basismodell und der Wobbel mit Filz-Endarbeitung haben eine CE-Kennzeichnung für Kinder ab 0 Monaten. Er darf aber auch von älteren Kindern und Erwachsenen bis 200 Kilogramm benutzt werden, 100 Kilogramm für der Wobbel Starter. Der Wobbel mit Kork-Endarbeitung hat eine CE-Kennzeichnung für Kinder ab 3 Jahren. Der Wobbel ist ein Gleichgewichtsbrett, das stehend verwendet wird. Für die stehende Nutzung hat Wobbel eine CE-Kennzeichnung. Für alle anderen Nutzungen hat Wobbel keine Sicherheitskennzeichnung, daher kann Wobbel B. V. keine Garantie für Verwendungen auf andere Art geben. Lassen Sie Ihre Kinder nie auf der Seite stehen oder sitzen. Gewöhnen Sie Ihre Kinder langsam an das Spiel mit dem Wobbel. Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie ihm eine oder beide Hände reichen, und machen Sie deutliche Absprachen darüber, was damit getan werden kann und was nicht.

Sicherheit und Nutzung

Der Wobbel ist ein sehr bewegliches Spielzeug, und wie immer bei dieser Sorte Spielzeug ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder beim Spielen im Auge behalten. Besonders wenn Ihre Kinder noch sehr jung sind. Einige Hinweise für die Verwendung des Wobbels:

Warnungen:

1. Lassen Sie Ihre Kinder beim Spiel mit dem Wobbel nie alleine.
2. Der Wobbel ist kein Bett oder Kinderbett. Lass deine Kinder nicht im Wobbel schlafen.
3. Verwenden Sie den Wobbel nur auf flachen und ebenen Böden. Die Nutzung des Wobbel auf schrägen oder unregelmäßigen Flächen kann zum Umkippen des Wobbel und zu Verletzungen führen.
4. Keine Socken! Keine glatten Schuhe! Nackte Füße oder raues Schuhwerk verhindern Unfälle.
5. Wenn Sie den Wobbel im Bridge-Modus (n) verwendet, gehe nicht in die Nähe der Kanten, da er umkippen kann. Bringen Sie Ihren Kindern bei, in der Mitte zu gehen. Halten Sie für Kinder bis 6 Jahre ihre Hand in dieser Position.
6. Passen Sie auf Finger an den Rändern auf. Lehren Sie Ihre Kinder von der ersten Nutzung an, dass sie immer ihre Finger von den Rändern fernhalten sollen. Es besteht Einklemmungsgefahr der Finger und Hände, wenn diese unter den Wobbel geraten, was zu Verletzungen führen kann.
7. Sorgen Sie rund um den Wobbel herum für mindestens 2 Meter Abstand (auch zu anderen Kindern). Stellen Sie den Wobbel immer auf eine horizontale, grade Fläche.
8. Die Materialien des Wobbel können sich abnutzen. Passen Sie auf, dass Ihr Kind keine losen Teile in den Mund steckt, was zum Erstickten führen kann. Entfernen Sie lose Teile am besten umgehend.
9. Springen Sie nicht auf den Wobbel. Dies kann daher unerwartete Bewegungen verursachen und Verletzungen verursachen.

Einige Hinweise für die Verwendung des Wobbels:

10. Der Wobbel wurde entworfen, um drinnen benutzt zu werden. Man kann auch draußen mit Ihm spielen - dann verschleißt er aber schneller. Lassen Sie den Wobbel nie draußen stehen; Wasser und Feuchtigkeit werden letztlich das Holz, den Lack, den Filz und den Kork beschädigen.
11. Der unbehandelte EKO-Filz Knötchen bilden. Dies beeinträchtigt die Nutzung nicht. Wahlweise können Sie die Pille mit einem Fusselknipser oder von Hand entfernen. Legen Sie kein loses Material in die Nase oder den Mund. Das Wackeln mit Filz auf einem Woll- oder Synthetikteppich verleiht dem Filz aufgrund der ineinandergreifenden Fasern zusätzlichen Verschleiß. Dieser Verschleiß fällt nicht unter die Garantie. Der Filz der Pro- und Starter-Modelle liegt im Neuzustand flach und wird mit der Zeit wolliger.
12. Falls kein Kork oder Filz unter dem Wobbel vorhanden ist, empfehlen wir, dass Sie eine Matte, einen Teppich oder Vorleger unter dem Wobbel verwenden. Dies schützt den Wobbel, Ihren Boden und Ihre Ohren. Für empfindliche Böden, die nicht kratzfest sind, empfehlen wir immer die Verwendung einer Matte, eines Teppichs oder Vorlegers unter dem Wobbel, selbst



Bedienungsanleitung

wenn Kork oder Filz darunter vorhanden ist. Ungeschützte Teile können Ihren Boden immer noch beschädigen, oder Ihr Wobbel könnte beschädigt werden.

13. Der Wobbel kann bei Verwendung auf harten oder unregelmäßigen Böden beschädigt werden. Passen Sie bei Fliesenböden besonders auf. Kork und Filz können schützen, wenn die konkav Seite nach oben weist (u). Falls kein Kork oder Filz auf dem Wobbel vorhanden ist, empfehlen wir, dass Sie eine Matte, einen Teppich oder Vorleger unter dem Wobbel verwenden, um den Wobbel, Ihren Boden und Ihre Ohren zu schützen. Wenn die konvexe Seite nach oben weist (n), bieten Kork oder Filz keinen Schutz, und wir empfehlen, eine Matte, einen Teppich oder einen Vorleger darunter zu verwenden. Bewegen oder Ziehen des Wobbels über diese Art von Boden mit der konvexe Seite nach oben (n) kann zur Beschädigung der Kanten führen.
14. Bewahren Sie den Wobbel nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Zentralheizung auf und lagern Sie ihn nicht in feuchten Umgebungen wie einem Badezimmer oder einem ungeheizten Schuppen oder einer Garage.
15. Stochern Sie nicht mehrere Wobbel Boards, sondern lagern Sie sie an ihren Seiten.
16. Holz verfärbt sich unter Einfluss von (hellem) Licht. Behalte dies im Kopf. Dies ist ein natürlicher Vorgang.
17. Anwender, die unter der Fürsorge eines Physiotherapeuten für ihren Bewegungsapparat stehen wird geraten, den Therapeuten zur korrekten Verwendung des Wobbels um Rat zu bitten.

Reinigung und Wartung

Am besten reinigt man den Wobbel mit einem feuchten Tuch, falls nötig kombiniert mit einem milden Reinigungsmittel. Es ist wichtig, ihn danach mit einem trockenen Tuch abzuwischen. Kork und Filz werden am besten auf die gleiche Art gereinigt. Bitte nicht zu nass, ansonsten kann sich der Klebstoff lösen oder der Kork quillt auf. Bürsten Sie den Filz nicht zu sehr, da dies ihn beschädigen könnte.

Der Wobbel muss nicht speziell gewartet werden.

Technische Informationen

Der Wobbel wird hauptsächlich aus nachhaltigem geerntetem Buchenholz hergestellt, das gepresst und mit kinderfreundlichen Lacken und Flecken versehen wird.

Der Wobbel wurde nach RICHTLINIE 2009/48/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATS vom 18. Juni 2009 über die Sicherheit von Spielzeug geprüft. Er wurde ebenfalls freiwillig bis zum Zerbrechen geprüft. Diese Tests garantieren ein sicheres Gewichtslimit von 200 Kilogramm, 100 Kilogramm für der Wobbel Starter.

Viel Spaß mit dem Wobbel!

Falls Sie noch Fragen haben, dann können Sie uns jederzeit über info@wobbel.eu oder www.wobbel.eu erreichen.

Wobbel BV
Niederlande

+31641273330 Bewahren Sie diese Anleitung zur zukünftigen Konsultation auf.



Wobbel B.V. haftet nicht für Materiellen oder Immateriellen Schaden, der durch das Wobbel Gleichgewichtsbrett verursacht wurde. Die Nutzung von aktivem Spielzeug geschieht immer im Beisein von Erwachsenen.

Der Wobbel ist ein Produkt von Wobbel B.V.

Wobbel ist bei BBIE/BIOP für die Idee, Marke und das Modell registriert.

Wobbel B.V. ist im Besitz der Markenrechte sowie der Modellrechte.

Der Name Wobbel, das Logo und das Zeichen sind geschützte Marken.

Kopieren oder Nachbauen des Wobbels und Verwendung des Namens Wobbel ist nicht gestattet.

Wobbel B.V. behält sich seine Rechte vor.

